



Scooba er en effektiv og avanceret gulvvaskerobot, der både vasker, blidt skrubber og derefter tørrer dine gulve

- så DU ikke behøver gøre det!



Tilbehør:

Kraftigt batteri med oplader, virtuel væg, Scooba-sæbe og målekop.

Tekniske specifikationer:

Diameter: 37,4cm. Højde: 9cm
Vægt inkl. batteri: 4.4kg
Batterikapacitet: ca. 80kvm pr. opladning afhængig af gulvtype.

Sten, fliser, vinyl og linoleum

- Rengør i 4 stadier for optimal gulvvask:
 - 1: opsamler først løse krummer, sand og snavs
 - 2: Vasker derefter med frisk, ren sæbeopløsning
 - 3: Gulvet skrubbet blidt, så snavs, fedt og spildte væsker fjernes
 - 4: Opsamler brugt sæbeopløsning, tørrer og efterlader gulvet rent og nyvasket.
- Scooba benytter kun ren sæbeopløsning under hele rengøringsprocessen, så gulvet bliver helt rent.
- Undgår selv trapper samt tæpper over 6,5mm højde.
- Nem at bruge: Fyld vandtanken, tryk på »Clean« og tøm tanken for brugt sæbeopløsning når Scooba har vasket gulvet rent.

lakerede/ferniserede trægulve

- Scooba finder selv rundt om bordben og langs lister.
- Rengør op til 40kvm på én tank.
- Scooba benytter IRobots patenterede AWARE™ Robot Intelligens System, der sikrer at Scooba passerer alle områder af gulvet flere gange for grundig rengøring.
- Efter endt rengøring tørrer Scooba sine interne systemer, og er således tør når du løfter den op.
- »Virtuel Væg« blokerer åbninger og holder Scooba inde i et rum.

